

**1** De Oriëntatie van de Mounting plate is afhankelijk van de RAM cradle.



**2** Afhankelijk van de dikte van het stuur wordt de spacer ring verwijderd.

1 Inch  
25,4 mm



1¼ Inch  
31,8 mm

